

Beat-Sonic®

ガーデンライト
(アクア球)専用

GLM3 取扱説明書


NO:000001

この度は、ガーデンライトをお買い上げいただき、ありがとうございます。
取付ける前にこの取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

■同梱品




本体



ベースケース
(シリコンゴムブッシュ付)



防塵ブッシュ・ネジ



シリコンシーラント

■仕様

電源	AC100V
使用電球	アクア球専用100V2.5W(白熱電球25W相当)
口金	E26
色温度	3200K(ウォームホワイト)
外形色	シルバー
大きさ	104(W) × 80(D) × 254(H)mm
重量	1.3kg

⚠️注意事項

- ※本器具はアクア電球専用です
- ※取付は電気工事店にご依頼ください
- ※取付前に電球防護エアマットを取り外してください
- ※本製品は、異常が生じた場合、電源を切って電気工事店、弊社お客様相談室にご相談下さい。
- ※本製品は、防滴構造になっていますが水分が溜まるような場所には設置しないでください。
- ※異常が生じた場合は、電源を切って電気工事店、弊社お客様相談室にご相談ください。
- ※湿度が高い状態で取付した場合、まれにガラスカバー内部に水滴が付く場合があります。その場合はガラスカバーを外し水滴を拭きとってください。




電球防護エアマット

■壁面等への取付方法(取付店様へ) ■この説明書は必ずお客様にお渡しください。



- 1.本体から防護カバー・ガラスカバー・アクア球を外します
- 2.ベースケースを取り付けるあたりまで配線をしておきます。
- 3.4～5mm径のネジでベースケースを固定します。
- 4.結露を防ぐため中心穴は防塵ブッシュを取付ます。
- 5.防塵ブッシュの中心をドライバーの先で穴を開け配線材を通しベースケースの中で結線を行います。
- 6.水分混入を防ぐため穴を開けた部分には付属のシリコンシーラントで塞いでおきます。
- 7.ベースケースに電球ソケット部をシリコンゴムブッシュを挟み込み付属のネジ4本で取付けます。
- 8.電球、ガラスカバー、防護カバーを取付け電源を投入し点灯を確認できれば完成です。

■お手入れ方法(お客様へ)



- 1.防護カバーのネジ2本を緩めます。
- 2.防護カバーを反時計方向に少し回し引き抜きます。
- 3.ガラスカバーを反時計方向に回し外します。
- 4.アクア球、ガラスカバー、防護カバーを清掃します。
- 5.アクア球を交換される場合は交換します。
- 6.復帰はアクア球の取付緩みがないか確認します。
ガラスカバーを取付ます。
- 7.防護カバーを取付ガイドに沿って押し込み時計方向へ止まるまで回します。
- 8.2本の「1.」で緩めたネジを締め付けます。
- 9.点灯を確認すれば完了です。