




注意

インダッシュテレビ・オーディオナビ一体機を取付される方へ

- ・インダッシュテレビ・オーディオナビ一体機の場合、消費電力が多く純正電源の容量が不足し、ヒューズ切れやアンプを故障させる可能性があります。必ず、電流に余裕のある電源を引き直して接続してください。



マークII・チェイサー・クレストに取付される方へ

- ・配線作業中は、スーパーライブサウンドシステムをリセットするためかならずバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ・作業後又は使用中スピーカーから“ザーツ”という雑音が出る場合、助手席下のパワーアンプのコネクターを一旦外し、4～5秒程待ってから再度接続しなおしてください。

ポップノイズ

- ・このアダプターはポップノイズ対策回路を内蔵していますが、デッキとの組み合わせによっては完全にノイズが消えない場合があります。